

# [Guía del usuario] Control remoto RC-FA5 para reproductor Roku Streaming + Emparejamiento para control de TV

## Confirma tu modelo

Este artículo se aplica al RC-FA5, que no aparece a la DERECHA en la imagen inferior; sin embargo, si el número ubicado en el compartimento de la batería es RC-GZ1, que aparece a la IZQUIERDA, consulte [las instrucciones aquí](#) .



# Compatibilidad

El **control remoto por voz RC-FA5** es compatible con la mayoría de los dispositivos Roku, incluyendo Roku Streaming Sticks, Roku Streaming Players, televisores compatibles con Roku y barras de sonido Roku. Además, este control remoto puede reemplazar muchos controles remotos existentes, como los modelos **RC-AL2** , **RC-AL7** , **RC-EL1** , **RC-EL2** , **RC-FA1** , **RC-GZ1** , **RC-A1R** , **RC-ALIR** y **RC-81** . Sin embargo, tenga en cuenta que las teclas de acceso directo a las aplicaciones pueden variar.



## **Aviso de actualización de software**

Antes de programar el control remoto por voz RC-FA5, asegúrese de que el software de su dispositivo Roku esté actualizado. Siga estos pasos utilizando un control remoto ya emparejado o la aplicación móvil de Roku:

1. Vuelva al menú principal, haga clic en "Configuración", luego en "Sistema" y seleccione "Actualización de software".
2. Haz clic en "Comprobar ahora" para iniciar una actualización si fuera necesario.
3. Sigue los pasos que aparecen en pantalla.
4. Repita el proceso hasta que no haya más actualizaciones disponibles.

NOTA: Es posible que deba repetir este proceso hasta que vea que tiene la última actualización. Si aún no tiene un control remoto emparejado, continúe con el proceso de emparejamiento.

## **Método automático: Emparejamiento simple**

1. Para instalar dos pilas AAA en el mando a distancia, retire la tapa de las pilas, inserte las pilas con la polaridad correcta y vuelva a colocar la tapa.
2. El indicador luminoso parpadeará, lo que indica que el control remoto ha entrado en modo de emparejamiento. Si la luz no parpadea, mantenga pulsado el botón de Emparejamiento durante 5 segundos hasta que la luz comience a parpadear.
3. Asegúrese de que su dispositivo Roku esté encendido. Su Roku debería detectar el control remoto e iniciar el proceso de emparejamiento, mostrando un mensaje en la pantalla.

Si lo anterior no funciona, consulte a continuación:

## **Emparejamiento mediante reinicio de Roku**

Emparejamiento mediante el reinicio del dispositivo Roku. Haga lo siguiente:

1. Apaga tu dispositivo Roku desconectándolo de la fuente de alimentación.

2. Instale las pilas en el mando a distancia y active el modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee; a continuación, suelte el botón.
3. Enciende tu dispositivo Roku mientras el control remoto está en modo de emparejamiento. Espera a que el Roku se inicie y vuelva a la pantalla de inicio, luego sigue las instrucciones de emparejamiento que aparecen en pantalla.

## Agregar el RC-FA5 como segundo control remoto

Si ya tienes un control remoto emparejado o estás utilizando la aplicación móvil de Roku, sigue estos pasos para emparejar el control remoto por voz RC-FA5:

1. Coloca las pilas en el mando a distancia y vuelve a la pantalla de inicio de tu televisor.
2. Dirígete a "Ajustes", "Controles remotos y dispositivos" y selecciona "Agregar dispositivos".
3. Seleccione "Control remoto" y siga las instrucciones de configuración en pantalla para completar el emparejamiento.

## Configuración de las teclas del televisor [Volumen +/- y Silencio]

Durante la configuración y activación de tu dispositivo Roku, puedes configurar tu control remoto por voz para controlar el encendido y el volumen de tu televisor.

- Puedes hacerlo más tarde visitando **Configuración > Controles remotos y dispositivos > Controles remotos > [selecciona tu control remoto] > Configurar control remoto para el control del televisor** .
- El dispositivo Roku identificará automáticamente la marca de tu televisor mediante HDMI y programará el control remoto por voz. Si no la detecta, deberás introducirla manualmente. Conecta tu dispositivo Roku directamente al televisor durante la configuración para asegurar una detección correcta. Si estás configurando un sistema de sonido envolvente, completa la configuración antes de conectarlo al receptor AV o a la barra de sonido.

# Cómo configurar el control remoto por voz **DESPUÉS** de la configuración inicial.

Una vez que tu dispositivo Roku esté activado y configurado, podrás acceder al menú de configuración para configurar el control remoto por voz y controlar tu televisor. Para asegurarte de que la marca de tu televisor se detecte correctamente, te recomendamos conectar temporalmente tu dispositivo Roku directamente al televisor durante el proceso de configuración.

1. Pulsa el botón **Inicio de tu mando a distancia por voz.**
2. Desplácese y seleccione **Configuración.**
3. Seleccionar **mandos a distancia y dispositivos**
4. Seleccione **Control remoto**
5. Seleccione su control remoto por voz de la lista y elija **Configurar control remoto** para el control del televisor.
6. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso.



## Uso del control remoto por voz RC-FA5

- Función de pulsar para hablar por voz: Mantenga pulsado el botón de voz (icono de micrófono) mientras habla.
- Controles del televisor: Las teclas de encendido y volumen (Vol+/Vol-, Silencio) permiten controlar el televisor.

## Notas finales

El control remoto RC-FA5 no incluye funciones como la búsqueda de control remoto extraviado, la reproducción con auriculares ni teclas de acceso directo personalizables. Si necesita estas funciones, considere el control remoto Roku Voice Remote Pro.

Si necesita más ayuda, visite [support.roku.com/article/360011621473](https://support.roku.com/article/360011621473).

## Lista de compatibilidad

### Todos los televisores Roku

- incluyendo TCL, Sharp, Insignia, Magnavox, ONN, Philips, Westinghouse, LG, Hisense, Haier, LG y otros.

### Todos los Roku Sticks (excepto los sticks de primera generación de color morado)

- Dispositivo de transmisión Roku (Modelos: 3600, 3800)
- Roku Streaming Stick + (Modelos: 3810, 3810X, 3811)
- Roku Streaming Stick 4K (Modelo: 3820)
- Roku Streaming Stick 4K+ (Modelo: 3821)
- y cualquier modelo más nuevo

### Todos los dispositivos Roku

- Roku Express (Modelos: 3900, 3930, 3960)
- Roku Express+ (Modelos: 3910, 3931)
- Roku Express 4K (Modelo: 3940)
- Roku Express 4k+ (Modelo: 3941)

- Roku Ultra (Modelos: 4640, 4660, 4661, 4670, 4800, 4802)
- Roku Ultra LT (Modelos: 4662, 4801)
- Año del SE
- Año LE
- Año 2\* (Modelo: 4210)
- Año 3 (Modelos: 4200, 4230)
- Estreno de Roku (Modelos: 3920, 4620)
- Roku Premiere+ (Modelos: 3921, 4630)
- Año 4 (Modelo: 4400)
- y cualquier modelo más nuevo

#### **Todas las barras de transmisión de Roku**

- Barra de música Roku (Modelo: 9102)
- Roku Streambar Pro (Modelo: 9101R2)
- Barra de sonido inteligente Roku (Modelo: 9101)
- Barra de sonido inteligente ONN Roku (modelo: 9100)
- y cualquier modelo más reciente.

**Nota:** Algunos dispositivos Roku más antiguos que no están incluidos en la lista anterior pueden tener funciones de voz limitadas.